

Radiator / element - luftning

- Lokalisera luftningsnippeln på ena gavelns överkant
- Vrid på den vita "vingmuttern" så att det lilla hålet pekar snett framåt, det underlättar då du skall hålla en liten skål för uppsamling av vattnet
- Med hjälp av en spårskruvmejsel öppnar du försiktigt skruven som sitter i mitten av "vingmuttern" till dess vatten börjar rinna
- Om det finns luft i elementet kommer vattnet lite stötvis, annars flödar det jämnt. Då det sker drar du åt skruven igen (inte för hårt, bara till dess vattnet slutar rinna)
- Klart! Kontrollera gärna någon dag efteråt att inget läcker, drag i så fall åt skruven lite till.

